



SAIGON FORD

QualityCare  
Auto Service

PHIẾU KIỂM TRA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ  
CẤP LỚN (\*\*\*)  
40.000; 80.000; 120.000.....Km

Biển số:..... Kiểu xe:.....

Số Km:..... Ngày kiểm tra:...../...../ 2012

STT	Nội dung cấp bảo dưỡng	Mondeo					Laser					Focus					Fiesta			
		CD132-2.0	CD132-2.5	MONDEO-2.0	MONDEO-2.5	CD345	LASER-1.6MT	C206F-1.6MT	L3,S2-1.6MT	L3,S2-1.8MT	S2-1.8AT	C307F-1.8	C307F-2.0	FOCUS1.6	FOCUS(08)-1.8	FOCUS(08)-2.0	FOCUS-2.0 AT	FOCUS-1.8 AT	1.4MT	1.6AT
Mã số xe		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Loại xe KTV cần kiểm tra																				
<b>1.0</b>	<b>Kiểm tra trong xe</b>																			
1.1	Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo, còi	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1.2	Các đèn chiếu sáng trong ngoài & bảng táp lô	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1.3	Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1.4	Hành trình bàn đạp phanh & ly hợp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1.5	Cơ cấu khóa cửa, lên kính, đai an toàn, gương hậu	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1.6	Điều hòa nhiệt độ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
<b>2.0</b>	<b>Khoang động cơ</b>																			
2.1	Dầu động cơ	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.2	Lọc dầu động cơ	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.3	Khe hở xu páp (2)																			
2.4	Đai truyền động (sức căng, hỏng, nứt)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
2.5	Nắp két nước, bình nước, két nước	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
2.6	Nước làm mát (3)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.7	Buzi (4)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
2.8	Ắc quy (Mức dung dịch, tình trạng điện cực)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
2.9	Dầu trợ lực lái	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.10	Dầu côn, dầu phanh	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.11	Lọc gió	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.12	Trợ lực phanh, ống chân không	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
2.13	Mức ga điều hòa	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
2.14	Lọc nhiên liệu	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

KIỂM TRA

Mã số xe		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3.0</b>	<b>Kiểm tra hệ thống gầm và hệ thống khác</b>																			
3.1	Hệ thống lái: rôtuyn, thước lái, cao su che bụi	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
3.2	Hệ thống giảm sóc, thanh cân bằng, rôtuyn cân bằng	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
3.3	Dầu hộp số thường						T	T	T	T		T		T	T				T	
3.4	Dầu hộp số tự động	T	T	T	T	K					K							K	K	K
3.5	Đường ống dầu phanh, các điểm nối	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
3.6	Ống xả & giá đỡ ống xả	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
3.7	Nắp bình xăng, đường ống dẫn nhiên liệu & các đầu nối	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
3.8	Các trống phanh và guốc phanh, guốc phanh tay	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.9	Các đĩa phanh và má phanh	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.10	Các bulông, đai ốc hệ thống gầm, khung vỏ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
3.11	Lốp xe, áp suất lốp (bao gồm siết chặt tắc kê, kiểm tra lốp dự phòng)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
<b>4.0</b>	<b>Công việc kết thúc</b>																			
4.1	Thổi bụi khoang động cơ																			
4.2	Kiểm tra và điều chỉnh đồng hồ thời gian																			
4.3	Nhập mã đài, Kiểm tra và lập trình kính tự động (bao gồm cả sunroof nếu có)																			

Những vấn đề cần lưu ý:	Kỹ thuật viên	Quản đốc	Cố vấn dịch vụ
.....			
.....			
.....			

**(\*\*\*) Bảo dưỡng cấp lớn: bắt đầu từ 40.000km đầu tiên và sau mỗi 40.000km tiếp theo (khi số km đạt 80.000km, 120.000km...) hoặc SAU MỖI 24 THÁNG tính từ thời điểm đó**

(1) Đai cam thay thế sau khi chạy được 100.000km

(2) Khe hở xu-páp: dùng thước lá kiểm tra khe hở xu-páp và điều chỉnh nếu cần thiết

(3) Nước làm mát THÔNG THƯỜNG: thay mới sau mỗi 40.000 Km

(4) Bugi bạch kim hoặc iridium không cần kiểm tra mà chỉ thay thế sau mỗi 100.000 km

(5) Thay thế sau mỗi 30.000km

**K:** Kiểm tra hoặc lau chùi, sửa chữa, điều chỉnh /hoặc thay thế nếu cần thiết

**T :** Thay thế

**M :** Kiểm tra bằng mắt (không cần tháo lắp)

**V :** Vệ sinh và đo kiểm

**B :** Bôi trơn

Lưu ý:

- Hạng mục đã kiểm tra và **hệ thống trong điều kiện hoạt động bình thường:**

- Hạng mục đã kiểm tra nhưng **cần theo dõi thêm:**

- Hạng mục đã kiểm tra và **cần thay mới hoặc sửa chữa ngay:**

